



セットモデルをお買い求めの方へ

本製品は、弊社製HD-HLANシリーズ(以後LinkStationと記載)とPC-MP2000/DVD(以後LinkTheaterと記載)のセット品です。パソコンやLinkStation内のファイルを、LinkTheaterを使ってテレビで見ることができます。本紙では、セットアップの概略を説明しますので、はじめに本紙からお読みください。

パッケージの内容


LinkStationとLinkTheaterのパッケージは別々の箱に梱包されています。LinkStationとLinkTheaterのそれぞれのパッケージ内容を確認してください。確認した項目には✓を付けてください。

なお、LinkStationの「はじめにお読みください」やLinkTheaterの「ユーザーズマニュアル」にもパッケージ内容に関する記載がありますが、そちらは単品で購入された場合のものです。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なることがあります。

※別紙で追加情報が梱包されている場合は、必ずお読みください。

LinkStationに関するもの



☐ LinkStation (HD-HLANシリーズ) 本体..... 1台

☐ 縦置き用スタンド..... 1個

☐ ゴム足..... 4個

※LinkStationを横置きするときに、LinkStationの底面に貼付します。

☐ LANケーブル(ストレート/2m)..... 1本

☐ HD-HLANシリーズ「ユーティリティCD」..... 1枚

※LinkStationのネットワーク設定時に使用します。また、LinkStationの電子マニュアルを収録しています。

☐ はじめにお読みください..... 1枚

LinkTheaterに関するもの



☐ LinkTheater (PC-MP2000/DVD) 本体..... 1台

☐ リモコン..... 1個

☐ 電源ケーブル(1.8m)..... 1本

☐ ビデオ/オーディオケーブル(1.5m)..... 1本

☐ LANケーブル(ストレート/1.8m)..... 1本

☐ 単4乾電池..... 2個

☐ PC-MP2000/DVD「ユーティリティCD」..... 1枚

※PCastMediaServerとLinkStationのアップデートデータを収録しています。

☐ ユーザーズマニュアル..... 1枚

☐ HD-HLANシリーズのデータを再生するには..... 1枚

保証書・修理について

LinkStationとLinkTheaterの保証書は、個々に付属しています。LinkStationの保証書はLinkStationを梱包している箱に、LinkTheaterの保証書はLinkTheaterの「ユーザーズマニュアル」に印刷されています。修理の際に必要となりますので大切に保管してください。

修理をご依頼いただく際には、LinkStationの「はじめにお読みください」またはLinkTheaterの「ユーザーズマニュアル」をご覧ください。製品送付先や注意事項などの詳細な情報が記載されています。また、修理の際は、LinkStationとLinkTheaterを別々にご依頼ください。LinkStationとLinkTheaterのどちらとも修理する際は、LinkStationとLinkTheaterの2枚の保証書が必要となります。

裏面も必ずお読みください▶

作業のながれ

本製品は以下の手順で設置、準備します。各手順に案内しているマニュアルには、詳細な手順や注意などが記載されています。本紙とあわせて必ずお読みください。

1 お使いのネットワークにLinkStationを追加します。



マニュアル

LinkStation「はじめにお読みください」



必要なCD

HD-HLANシリーズ「ユーティリティCD」

2 お使いのネットワークにLinkTheaterを追加します。



マニュアル

LinkTheater「ユーザーズマニュアル」

3 LinkTheaterをテレビや音響機器などと接続します。



マニュアル

LinkTheater「ユーザーズマニュアル」

4 パソコンにPCastMediaServerをインストールします。

パソコンにPCast Media Serverをインストールすると、パソコン内のファイルをLinkTheaterで再生できるようになります。



マニュアル

LinkTheater「ユーザーズマニュアル」



必要なCD

PC-MP2000/DVD「ユーティリティCD」

5 LinkStationのファームウェアをアップデートします。

LinkStationのファームウェアをLinkTheaterに対応したファームウェアにアップデートします。この手順を行わないとLinkTheaterでLinkStation内のファイルを再生することができません。



マニュアル

LinkTheater「HD-HLANシリーズのデータを再生するには」



必要なCD

PC-MP2000/DVD「ユーティリティCD」

6 LinkStationの設定画面で再生するフォルダを指定します。

指定したLinkStationのフォルダは、LinkTheaterで再生できるようになります。




マニュアル

LinkTheater「HD-HLANシリーズのデータを再生するには」

これでLinkStationおよびLinkTheaterが使えるようになりました。

LinkTheaterを無線で接続した場合の接続例

イーサネットコンバータ(別売)とAirStation(別売)を使って以下のように接続します。



LinkTheaterを有線で接続した場合の接続例

ルータ(別売)を使って以下のように接続します。

